

Příslušenství

Vibrační pěchy

Různé šířky hutnicí patky
Vhodná šířka patky pro různá použití, od úzkých výkopů až po větší hutněné plochy. Volitelně s boční ochranou pro zvýšení ochrany a životnosti patky.
Šířka 160*, 200*, 230, 240*, 280, 290* a 330* mm.
*včetně boční ochrany



Prodloužení nohy vibračního pěchu
Pro snazší práci v úzkých, hlubokých výkopech (např. úzké a hluboké rýhy). Obsluha vůbec nemusí vstupovat do výkopu.
150×120 mm (š×v)
100×370 mm (š×v)
150×370 mm (š×v)

Přepavní podvozek
Usnadňuje přepravu pěchu i na nerovném povrchu. Pneumatiky odolné proti propíchnutí. Upínání vhodné pro všechny typy.



Příslušenství

Vibrační desky

Tlumení vibrací pro práci bez únavy
Vodicí rukojeť je uložena ve velkoryse dimenzovaných silentblocích. Díky tomu se minimalizují vibrace přenášené na ruce a paže. Stroj je konstruován s důrazem na ergonomii. Servisní místa jsou snadno přístupná.



Velmi odolná plastová podložka chránící povrch dlaždic
Na pokládku dlažeb jsou pro všechny modely řady BP k dispozici polyuretanové podložky s vysokou odolností proti opotřebení. Umožňují obzvláště šetrné hutnění betonových dlaždic, zejména těch s povrchovou vrstvou.



Skrápění vodou pro hutnění živice nebo minimalizaci prašnosti
Pokud je vibrační deska vybavena skrápěcím systémem BOMAG, je voda rovnoměrně rozdělována po celé pracovní šířce. Zabraňuje tak ucpávání živice na základní desce.

Příslušenství

Přepavní podvozek
Pro všechny jednosměrné a některé reverzní vibrační desky. Usnadňuje ruční přepravu vibračních desek i na nerovném a nepevném povrchu. Pneumatiky odolné proti propíchnutí. Pro všechny vibrační desky <300 kg (kromě BVP 10/30 a BVP 12/50 A).



Elektrický startér s výstražným bzučákem
Pohodlné startování stroje. K dispozici pro reverzní vibrační desky: BPR 35/42 D, BPR 35/60 D, BPR 40/60 D. Elektrický startér standardně u desek řady BPR nad 350 kg.

Flexibilní pracovní šířka s výměnnými rozšiřujícími deskami
Vhodná pracovní šířka pro každé použití, od výkopů až po velké hutněné plochy. Vhodná pracovní šířka pro různá použití, od úzkých výkopů až po větší hutněné plochy. Pro reverzní vibrační desky nad 350 kg. Není pro BPH 80/65 S.



Ovládání tlačítka Tip control
Ovládání jednou nebo druhou rukou. Plná kontrola nad strojem díky změně směru jen jedním palcem, bezpečnostní spínač. Integrovaný městský režim. BPR 70/70 D, BPR 100/80 D.

Příslušenství

Ručně vedené vibrační válce

Čistící tyčka
Držák a tyčka na snadné a rychlé čištění škrabáků běhounů a trubek skrápěcího systému. Pro BW 65 a BW 65 D.



Výstražná světla
Zvyšuje bezpečnost pomocí blikající vizuální výstrahy. Pro BW 65 a BW 65 D.

Ježkový válec

Rádiové dálkové ovládání
Bezproblémový provoz i za obtížných provozních podmínek. Všechny důležité funkce na panelu ovládání jasně označeny svítivými diodami.



Nabíječka
Zatímco jeden akumulátor je v lehkém, ergonomicky navrženém dálkovém ovladači, druhý je možné nabíjet pomocí volitelné nabíječky. Ta může být v úložném prostoru stroje nebo připojená ve vozidle.

Příslušenství

Light Equipment

Servisní sady
Obsahují všechny součásti potřebné pro pravidelnou údržbu strojů. Jednoduché a spolehlivé objednání všech potřebných dílů.



Barevné provedení na přání
Provedení stroje ve vašich firemních barvách.

ECONOMIZER
V reálném čase zobrazuje stupeň zhutnění. Šetří čas a náklady tím, že se vyhnete zbytečným přejezdům a vždy je dosaženo optimální míry zhutnění. Varuje před přehutněním a rozdrčením zrn, identifikuje nedostatečně zhutněná místa. BPR >350 kg, BMP 8500.



Akumulátory a nabíječky
Pro provoz strojů napájených akumulátory. Konstrukce odolná proti vibracím, instalace bez použití nářadí a plný hutnicí výkon stisknutím tlačítka. Varianty akumulátorů: eP 20 (20 Ah), eP 28 (28 Ah). Nabíječky: Standardní nabíječka (dobu nabíjení <4 h).

Příslušenství: Drsná záruka

Záruka 3-2-1 jako standard

Když nabííte vysokou kvalitu, můžete poskytnout také rozšířenou záruku!



Typ	3 roky	2 roky	1 rok
BT Vibrační pěchy	Pružina a vodicí jednotka	Spalovací motor, elektromotor, akumulátory, měnič	Standardní záruka
BP/BVP Jednosměrné vibrační desky	Budič vibrací	Spalovací motor, elektromotor, akumulátory, měnič	Standardní záruka
BPR Reverzní vibrační desky	Budič vibrací + Ovládání hydraulického pojezdu pákou + ECONOMIZER	Spalovací motor	Standardní záruka
BPH Reverzní hydraulické desky	Budič vibrací včetně pohonu	Spalovací motor	Standardní záruka
BW Ručně vedené vibrační válce	Budič vibrací + Spojka + Pohon vibrací	Spalovací motor	Standardní záruka
BMP Ježkový válec	Budič vibrací + pohon vibrací + Běhouny + ECONOMIZER	Spalovací motor	Standardní záruka

Platí záruční podmínky BOMAG.



PŘEHLED VÝROBKŮ

LIGHT EQUIPMENT



Vibrační pěchy



Oblasti nasazení:
Hutnění zemin a živíc.
Výkopové práce, pokládka inženýrských sítí,
hutnění zásypových materiálů, zakládání
staveb, opravy živichých povrchů komunikací.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) v kg	Pracovní šířka v mm*	Výrobce motoru
BT 60	58	230	Honda (čtyřdobý zážehový)
BT 60 e	71	230	Asynchronní motor
BT 65	68	280	Honda (čtyřdobý zážehový)

*K dispozici jsou i další pracovní šířky

Jednosměrné vibrační desky



Oblasti nasazení:
Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb.
Zámkové dlažby, opravy a údržba
komunikací, výkopové práce a terénní úpravy.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) v kg	Pracovní šířka v mm
BP 10/30		
BP 12/35	67	350
BP 12/50	73	500
BP 15/40	83	400
BP 20/45	92	450
BP 20/45 D	106	450
BP 25/50	110	500
BP 25/50 D	125	500
BP 18/45 e	97	450
BR 95	92	450
BR 95 e	105	450

* Speciální deska na živici

Reverzní vibrační desky



Oblasti nasazení:
Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb.
Výstavba a údržba komunikací, chodníků, hutnění
zásypových materiálů, výkopové práce, pokládka
inženýrských sítí, terénní úpravy a zakládání
staveb.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) v kg	Pracovní šířka v mm	Výrobce motoru
BPR 25/40	135	400	Honda
BPR 25/40 D	150	400	Hatz
BPR 25/50	140	500	Honda
BPR 25/50 D	155	500	Hatz
BPR 35/42	190	420	Honda
BPR 35/42 D	210	420	Hatz
BPR 35/60	205	600	Honda
BPR 35/60 D	225	600	Hatz
BPR 40/60 D	260	600	Hatz
BPR 45/45	340	450	Honda
BPR 45/55 D	400	550	Kohler
BPR 50/55 D	405	550	Hatz
BPR 55/65 D	455	650	Kohler
BPR 60/65	420	650	Honda
BPR 60/65 D	460	650	Hatz
BPR 70/70 D*	570/580	700	Hatz
BPR 100/80 D*	700	800	Hatz
BPH 80/65 S**	750	800	Hatz

*K dispozici se standardním ovládáním nebo TipControl, **dálkové ovládání, hydraulický pohon

STONEGUARD – Desky na dlažbu



Oblasti nasazení:
Pokládka dlažeb.
Betonová dlažba, přírodní kámen (štípaný,
řezaný diamantem), dlažba s ostrými hranami,
velkoformátová, s citlivým povrchem, kamenné
desky, velké plochy, ochrana vestavěných
a okolních objektů.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) v kg	Pracovní šířka v mm	Výrobce motoru
STONEGUARD			
BPR 25/50 D	169	530	Hatz
BPR 35/60	228	630	Honda
BPR 35/60 D	248	630	Hatz
BPR 50/55 D	440	680	Hatz
BPR 55/65 D	482	680	Kohler
BPR 60/65	447	680	Honda
BPR 60/65 D	487	680	Hatz

Ručně vedené vibrační válce



Oblasti nasazení:
Hutnění zemin a živíc.
Výstavba a opravy chodníků, krajnic, cest pro pěší
a cyklostezek, příjezdových cest, parkovacích ploch,
dětských hřišť a sportovišť, výstavba hospodářských
a lesních cest.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) v kg	Pracovní šířka v mm	Výrobce motoru
BW 55 E	150	560	Honda
BW 71 E-2	488	710	Hatz
BW 65	720	650	Honda
BW 65 D	740	650	Kohler
BW 75 H	1040	750	Yanmar

Ježkový válec



Oblasti nasazení:
Hutnění zemin.
Výkopy, pokládka inženýrských sítí, hutnění
zásypů, zakládání staveb – všude tam, kde jsou
kladeny vysoké nároky na obratnost a snadné
ovládání v obtížných provozních podmínkách.



Typ	Provozní hmotnost (CECE) v kg	Pracovní šířka v mm	Výrobce motoru
BMP 8500*	1595	610/850	Kubota/Kohler

* Standardně s kombinovaným kabelovým/rádiovým ovládáním

O společnosti:

BOMAG je světovým leaderem v oboru hutnicí techniky. Společnost se sídlem v německém Boppardu, která je od roku 2005 součástí koncernu FAYAT, vyrábí stroje k hutnění zemin, živíc a odpadu, dále stabilizační, recyklační a silniční frézy a finišery.

Společnost BOMAG má šest poboček v Německu a 11 samostatných dceřiných společností. Pres 400 prodejců ve více než 150 zemích zajišťuje celosvětovou distribuci strojů BOMAG a jejich servis.

www.bomag.com

- Head Office/Hauptsitz:
BOMAG, Hellervald, 56154 Boppard, GERMANY, Tel.: +49 6742 100-0,
e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com
- BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H., Klausenweg 654, 2534 Alland, AUSTRIA,
Tel.: +43 2258 20202, e-mail: austria@bomag.com
- BOMAG (CANADA), INC., 2233 Argenta Road, East Tower, Suites 302, L5N 2X7,
Mississauga, ON, CANADA, Tel.: +1 800 782 6624, e-mail: canada@bomag.com
- BOMAG (CHANGZHOU) Construction Machinery Co. Ltd., No. 66 Bopa Road,
Xuejia Town, Xinbei District, Changzhou 213125, CHINA, Tel.: +86 21 33655566, e-mail: china@bomag.com
- BOMAG India Pvt Ltd, Unit No 614, B Wing, 6th Floor, Kanakia Wall Street,
Chakala Andheri Kurla Road Andheri East, Mumbai 400 093 Maharashtra, INDIA, Tel.: +91 8657492418,
e-mail: india@bomag.com
- BOMAG FRANCE S.A.S., 2, Avenue du Général de Gaulle, 91170 Viry-Châtillon, FRANCE,
Tel.: +33 1 69578600, e-mail: france@bomag.com
- BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD., Sheldon Way, Larkfield, Aylesford, Kent ME20 6SE, GREAT BRITAIN,
Tel.: +44 1622 716611, e-mail: gb@bomag.com
- BOMAG Italia, Via Roma 50, 48011 Alfonsine, ITALY,
Tel.: +39 0544 864235, e-mail: italy@bomag.com
- FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o., Ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa, POLAND,
Tel.: +48 22 482 04 00, e-mail: poland@bomag.com
- BOMAG APAC PTE LTD, 300 Beach Road, The Concourse, #18-06, Singapore 199555, SINGAPORE,
Tel.: +65 294 1277, e-mail: singapore@bomag.com
- BOMAG Americas, Inc., 125 Blue Granite Parkway, Ridgeway SC 29130, U.S.A., Tel.: +1 803 3370700,
e-mail: usa@bomag.com

Výhradní zastoupení pro ČR:



NORWIT
STAVEBNÍ STROJE

www.norwit.cz

Stroje mohou být zobrazeny s volitelnou výbavou.